



Réf: A22400 PURIFICATEUR D'AIR FOGGER 150ML DESODOR U2

Permet de purifier l'air et de désinfecter les surfaces.

- ✓ Grande activité désinfectante
- ✓ Action one-shot

**ACTIF SUR
VIRUS ENVELOPPÉS
comme Coronavirus,
H1N1 (Grippe A)...**



APPLICATION

Purificateur d'air unidose agréablement parfumé à la menthe pour une sensation de fraîcheur après application.

Désinfecte toutes surfaces lavables et purifie l'air ambiant. Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons. Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus, H1N1 etc.

Activités désinfectantes :

- Bactéricide selon EN1276 et EN 13697 en 5 minutes à 20°C sur Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae en condition de propreté
- Fongicide selon EN1650 et EN13697 en 15 minutes à 20°C sur Candida Albicans et Aspergillus Niger en condition de propreté
- Actif sur virus enveloppés (Vacciniavirus modèle MVA) selon EN14476 en 5 minutes à 20°C

Utilisation dans les cabinets médicaux, les écoles, maisons de retraite, chambres d'hôtel, crèches, vestiaires, bureaux, lieux publics, transports en commun etc.

Permet de détruire les odeurs nauséabondes dans des locaux à usage d'habitation avant une nouvelle location, les locaux à poubelles.

1 aérosol de 150 mL permet de traiter une pièce jusqu'à 36m² (90m³). Pour des surfaces inférieures à 18m² (45m³), préférez utiliser l'aérosol 75 mL.

Ne pas surdoser - Bien respecter le volume de traitement - Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 3m³.

LIEUX D'UTILISATION

- Ecoles
- Entreprises de propreté
- Collectivités
- Hôpitaux, EPHAD, domaine médical

MODE D'EMPLOI

Eteignez tout appareil électrique en fonctionnement, toute flamme ou toute source de chaleur (chauffe-eau...). Fermez toutes les fenêtres, portes intérieures et placards. Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine.

Ne pas traiter en présence d'enfants et d'animaux domestiques. Mettre l'aérosol au centre de la pièce.

Actionner le diffuseur jusqu'à ce qu'il reste bloqué. La diffusion commence. Quitter la pièce et fermer la porte. La vaporisation du produit se poursuivra jusqu'à vidange complète de l'aérosol.

Laisser agir 15 minutes minimum. Après utilisation aérer la pièce pendant au moins 1 heure avant de pouvoir la réintégrer définitivement.

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités
Boîtier fer, diamètre : 52 mm / Hauteur 105 mm
Volume nominal : 210 ml / Volume net : 150 ml
Palettisation : 3168 unités – 264 cartons

LEGISLATION

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Catégorie Biocide : TP2, Désinfectant de surfaces

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 20/10/2020 Indice 3.4